



Technische Information

Putzaufbauten auf verschiedene Untergründe

Verputzte Wärmedämmungen

Auf FWD-Systeme empfehlen wir alle Herbol CHOMISIL Deckputze

Der Deckputz benötigt einen Voranstrich mit CHROMISOL Putzgrund.

Der Deckputz sollte immer im gewünschten oder angenäherten Farbton der Schlussbeschichtung gewählt werden. Damit wird verhindert, dass Beschädigungen (Kratzer, Abschürfungen) sichtbar werden.

Deckputze < 1 mm Körnung benötigen einen speziellen Aufbau (siehe technische Information «Glatte Deckputze auf Fassadenwärmedämmsysteme»).

Grundsätzlich werden alle Deckputze auf FWD-Systemen mit einem zweimaligen Anstrich mit einer der folgenden Fassadenfarben beschichtet.

- Herbol-CHROMISIL Silikonharzfarbe
- Sikkens Alphasoxan
- Sikkens Alphasoxan Flex
- Herbol-Herboxan
- Herbol-Thermo Top
- Herbol-Symbiotec

Zwei-Schalen-Mauerwerk

Auf Zwei-Schalen-Mauerwerke können grundsätzlich alle systemspezifischen Herbol-Deckputze aufgetragen werden.

Alle Deckputze benötigen einen Voranstrich mit dem dazugehörigen Putzgrund.

Der Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken und tragfähig sein.

Als Zwischen- und Schlussbeschichtung empfehlen wir eines der untergrundspezifischen Produkte oder Systeme.

Deckputze < 1 mm Körnung müssen immer zweischichtig aufgetragen werden.



Aufbau 0.5 mm Deckputz

Siehe dazu unsere Technische Information „Glatte Deckputze auf Fassadenwärmedämmsystemen.“

Gipskartonplatten/Fermacell-Platten/Bauplatten

Für diese Untergründe haben wir auf www.herbol.ch verschiedene Aufbauempfehlungen.